

Přehled vysílačů Českého rozhlasu - VKV

vysílač	lokalita	ČRo 1		ČRo 2		ČRo 3		regionální studia ČRo		
		MHz	kW	MHz	kW	MHz	kW	MHz	kW	
Praha	Mahlerovy sady	94,6	5,00			105,0	5,00	92,6	5,00	Regina
Praha	Cukrák							100,7	50,00	Wave
Praha	Petřín			91,2	2,80					Region-Stř.Čechy
Mladá Boleslav	Doubek							100,3	0,50	
Kutná Hora	Vysoká			102,2	1,00			100,5	3,16	
Rakovník	Louštín							100,4	1,00	
Kladno	město							100,5	0,20	
Příbram	Drahlín					107,0	1,00	100,0	1,00	
Příbram	Kozičín	102,2	0,40							
Benešov	Kochánov					99,0	1,00			
Votice	Mezivrata	93,1	95,00	103,2	95,00					
České Budějovice	Klet'	91,1	78,00					106,4	78,00	
České Budějovice	Kluk					96,1	40,00			
České Budějovice	Včelná			103,7	1,00					
Slavonice								88,2	1,00	
Kaplice	Poluška					105,9	0,20			
Nové Hradky	Dobrá Voda			102,2	1,00					
Písek	Jarník	97,0	1,00	98,9	1,00	105,2	1,00			Plzeň
Plzeň	Košutka							91,0	1,00	
Plzeň	Radeč	99,2	10,00			93,3	10,00	106,7	10,00	
Plzeň	Krašov	89,1	80,99	101,7	80,99	95,6	80,99			
Klatovy	Barák	99,8	10,00					102,4	10,00	

Přehled vysílačů Českého rozhlasu - VKV

vysílač	lokality	ČRo 1		ČRo 2		ČRo 3		regionální studia ČRo		
		MHz	kW	MHz	kW	MHz	kW	MHz	kW	
Klatovy	Doubrava			90,3	10,00	88,6	10,00			
Domažlice	Vraní vrch	98,0	10,00					105,3	10,00	
Tachov	letišťe							106,3	0,40	
Železná Ruda	Pancíř							95,8	0,20	
Sušice	Svatobor	90,6	1,00							
Kašperské Hory	Javorník					107,2	1,00			
Karlovy Vary	Tři kříže	102,6	0,10					91,0	1,00	K. Vary
Karlovy Vary	sídlíště					105,7	0,20			
Jáchymov	Klínovec							103,4	1,00	
Cheb	Zelená hora					106,2	0,70			
Mariánské Lázně	Dyleň	97,6	1,00					100,8	1,00	
Aš	Háj							96,7	0,20	
Ústí nad Labem	Buková hora	90,9	100,00			104,5	100,00	88,8	100,00	Sever
Ústí nad Labem	Stříbrníky			98,6	1,00					
Varnsdorf	Jedlová					88,4	0,20	98,5	0,20	
Chomutov	Jedlová hora	98,9	9,33	94,2	9,33	96,3	9,33	103,1	9,33	
Liberec	Vratislavice							91,3	0,50	Liberec
Liberec	Proseč							102,3	1,00	
Liberec	Ještěd	95,9	20,00	89,9	20,00	103,9	20,00			
Hradec Králové	komín ČKD							95,3	1,00	Hradec Králové
Trutnov	Černá hora	88,5	10,00			101,9	10,00	90,5	20,00	
Rychnov n.Kněžnou	GSM							96,5	1,00	
Jičín	Tábor			106,9	1,00					

Přehled vysílačů Českého rozhlasu - VKV

vysílač	lokalita	ČRo 1		ČRo 2		ČRo 3		regionální studia ČRo		
		MHz	kW	MHz	kW	MHz	kW	MHz	kW	
Pardubice	TKB							101,0	1,00	Pardubice
Pardubice	Krásné	89,7	100,00	100,1	100,00	102,7	100,00	104,7	9,90	
Svitavy	Kamenná horka							102,4	1,00	
Olomouc	Radíkov							92,8	0,80	Olomouc
Olomouc	Pohořany			107,2	0,50					
Jeseník	Praděd	91,3	20,00			98,2	20,00	106,8	20,00	
Lipník nad Bečvou	Helfštýn							88,7	0,10	
Ostrava	Hošťálkovice	101,4	43,00			104,8	43,00	107,3	2,80	Ostrava
Opava	Chlebičov							102,6	0,50	
Třinec	Javorový	92,1	1,00	101,9	1,00			105,3	1,00	
Valašské Meziříčí	Radhošť	92,5	7,20			96,8	7,20	99,0	10,00	
Valašské Meziříčí	Strážka			89,9	1,00					
Jeseník-město				88,7	0,20					
Vrbno p. Pradědem	Anenský vrch			103,6	1,00			95,5	1,00	
Brno	Hády			92,6	5,75	90,4	5,75	93,1	2,00	Brno
Brno	Kojál	95,1	83,00			102,0	83,00	106,5	67,00	
Hodonín	Babí lom	106,2	9,10	107,8	2,80	100,4	9,10	93,6	9,10	
Znojmo	Za humny	101,2	1,00			99,2	3,00	97,3	3,00	
Uherské Hradiště	silu							99,1	0,20	
Zlín	Tlustá hora	99,5	5,50			94,8	5,50	97,5	5,50	(Zlín)
Zlín	Mladcová			107,7	5,00					
Uherský Brod	Černá hora	93,0	1,00					107,3	1,00	
Vsetín	Bečevná	92,1	0,08	102,9	0,10	98,3	0,08	89,5	0,08	
Jihlava	Strážník			107,1	10,00			87,9	10,00	Region-Vysočina
Jihlava	Javořice	90,7	20,00			95,4	20,00			

Přehled vysílačů Českého rozhlasu - DV a SV

vysílač	lokalita	ČRo 1		ČRo 2 + 6	
		kHz	kW	kHz	kW
Praha	Liblice			639	2x750
České Budějovice	Husova kolonie			954	30
Karlovy Vary	Stará Role			954	20
Moravské Budějovice	Domamil			1332	2x25
Brno	Dobrochov			954	200
Ostrava	Svinov			639	30
Uherské Hradiště	Topolná	270	650		

Přehled vysílačů Českého rozhlasu v systému DVB-T

Praha	Mahlerovy sady	25. kanál
Praha	Cukrák	25. kanál
Ostrava	Slezská Ostrava	39. kanál
Brno	Hády	40. kanál
Brno	Barvičová	40. kanál